

# 保修政策

## 保修期限：

自购买之日起，本产品享有 12 个月有限保修。

## 重要提示：

- 购买时须由卖家提供有效的购买凭证。
- 用户须妥善保管购买凭证，遗失恕不补发。
- 若产品因非人为因素故障，用户可在保修期内凭购买凭证向卖家申请免费维修或一对一更换。

## 保修除外情况：

- 保修期已过。
- 因误用、疏忽或未遵循用户手册导致的损坏。
- 意外跌落或不当操作造成的物理损伤。
- 未经授权的拆解、改装或维修。
- 外部事件造成的损坏（如水灾、火灾、雷击）。
- 购买凭证缺失或不符。
- 正常磨损（如划痕、褪色、电池老化）。
- 与制造缺陷或产品质量无关的问题。

## 需要帮助？

请联系 [support@joacelm.com](mailto:support@joacelm.com)

# 用户手册

# 用户指南

## 目录

<b>开始使用</b>	<b>5</b>
概述	5
按键	5
启动	5
打开/关闭手机	6
使用手机	7
<b>拨打电话</b>	<b>8</b>
通过手机拨打电话	8
从通讯录拨打电话	9
通过短信拨打电话	9
接听来电	9
<b>联系人</b>	<b>10</b>
<b>信息</b>	<b>10</b>
信息框	10
向发送信息	10
信息 设置	11
触摸输入设置	11
<b>连接互联网</b>	<b>11</b>
<b>添加新网络连接</b>	<b>11</b>
打开 Wi-Fi	12

连接到 Wi-Fi 网络 .....	12
检查 Wi-Fi 网络状态 .....	12
USB 网络连接和便携式热点 .....	12
<b>浏览互联网 .....</b>	<b>13</b>
<b>充分利用多媒体 .....</b>	<b>13</b>
照相机 .....	13
调频 .....	14
播放音乐 .....	14
图库 .....	14
录音机 .....	14
<b>整理手机设置 .....</b>	<b>15</b>
蓝牙 .....	15
设置日期和时间 .....	15
显示设置 .....	15
声音设置 .....	16
语言设置 .....	16
安全设置 .....	16
管理设备内存 .....	16
重置为出厂设置 .....	16
谷歌 .....	17
时钟 .....	17
计算器 .....	17
屏幕记录 .....	17
<b>为了您的安全 .....</b>	<b>17</b>
一般安全 .....	17

分心.....	18
产品处理.....	19
电气安全.....	21
干扰.....	21
爆炸性环境 .....	23
系统升级.....	23
常见故障诊断.....	23

# 开始使用

## 概述

### 按键

按键	功能键
电源键	<ul style="list-style-type: none"><li>按下开机或关机。</li><li>按下 重启手机。</li><li>按下截屏</li><li>按下紧急</li></ul>
主屏幕键	<ul style="list-style-type: none"><li>按下 可从任何应用程序或屏幕返回主屏幕。</li></ul>
菜单键	按住可查看最近使用的应用程序。
后退键	按下返回上一屏幕。
音量键	按住可调高或调低音量。

### 启动

#### 状态和通知 图标

手机会通过显示简单的图标来告诉您发生了什么事情。以下是它们的含义。

	已连接 USB		未接来电
	飞行模式		信号强度
	电池电量		新信息

	会议模式		Wi-Fi 网络
	闹钟设置		插入耳机
	静音模式		检测到新 Wi-Fi 网络
	蓝牙图标		已连接 USB 调试

## 安装 SIM/SD

安装或更换电池、SIM 卡或存储卡之前，请关闭手机。

1. 关闭手机并使用弹出销取出卡槽。
2. 将 SIM 卡正确插入卡槽。
3. 最后插入卡槽。

## 给电池充电

刚拿到新手机时，需要给电池充电。

将适配器连接到充电器插孔。确保适配器插入方向正确。不要将连接器强行插入充电器插孔。

将充电器连接到标准交流墙上插座。

电池充满电后断开充电器。

## 打开/关闭手机

确保 SIM 卡在设备中，且电池已充满电。

1. 按住电源键打开手机。
2. 要关闭手机，请按住电源键以显示手机选项。选择“关闭电源”，然后轻按确定。

## 首次设置手机

当您购买手机或将其重置为出厂设置（请参阅“整理您的手机设置 - 隐私”一章）后首次开机时，请点击“重置为出厂设置”：重置为出厂设置）时，您需要在使用前进行一些设置。

## 切换到睡眠模式

为了节省电池电量，睡眠模式会在显示屏关闭时将设备暂停到低功耗状态。当显示屏在一段时间后自动关闭时，设备也会自行进入睡眠模式。您可以通过以下方法启动睡眠模式。

按电源键切换到睡眠模式。

## 唤醒手机

按**电源键**激活屏幕显示。

拖动到向上。

**注意：**如果您为手机设置了解锁图案、PIN 码或密码（请参阅“整理手机设置 - 安全设置”一章），则需要绘制图案或输入 PIN 码/密码来解锁屏幕。

## 使用手机

### 触摸控制

您可以使用手指手势控制手机。触摸屏上的控件会根据您正在执行的任务动态变化。

轻按按钮、图标或应用程序可选择项目或打开应用程序。

轻触屏幕向上、下、左或右滚动。

通过指向、拖放在屏幕上移动项目。

双击屏幕放大/缩小图像。

**注意：**只需将手机直立或侧翻，即可纵向或横向查看手机屏幕。并非所有屏幕都可以横向查看。

## 主屏幕

在主屏幕中，除了显示快捷方式图标外，您还可以设置自己的壁纸，添加所需的部件或应用程序快捷方式，或随意删除它们。

### 选择壁纸

长按桌面以选择壁纸。

### 在主屏幕上添加/删除项目

进入应用程序界面

在应用程序列表中，轻触并按住图标直到出现主屏幕，将应用程序图标移动到空闲位置，然后松开手指。

**按主屏幕键**返回主屏幕。

轻触并按住要删除的项目，直到屏幕顶部出现删除图标。

将项目拖动到删除图标，当项目变红时松开手指。

## 拨打电话

使用手机拨打电话的方法有很多。而且都很容易做到。

### 通过手机拨打电话

轻按主屏幕上的。

使用屏幕键盘输入电话号码。

轻按删除错误数字。

轻按拨号图标。

**提示：**要拨打国际电话，请按住  以输入 "+"。

## 从通讯录拨打电话

轻按通讯录。

滑动手指滚动联系人列表，然后轻按要呼叫的联系人姓名，当联系人详细信息出现时，点击号码；选择 SIM 卡拨打。

您可以通过点击屏幕上的  搜索联系人。

## 通过短信拨打电话

如果短信中包含您要拨打的电话号码，您可以在查看短信的同时拨打电话。

按主屏幕键 > 点触 > 信息。

点按对话，然后找到包含所需电话号码的信息。

轻按信息，手机会列出选项。

## 接听来电

轻按  图标，向右拖动接听来电。

轻按  图标，向左拖动可拒接来电。

在通话过程中，您可以将麦克风静音，这样对方就听不到您的声音，但您仍然可以听到对方的声音。

轻按  关闭麦克风。要重新打开麦克风，请轻按 。

在通话过程中轻按  打开免提电话。再次轻按  关闭免提电话。

轻按  完成通话。

## 联系人

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

要查看联系人，请从“联系人”屏幕轻按 。选择保存联系人的存储位置。

输入联系人姓名、电话号码和其他信息，然后保存。

在“通讯录”屏幕中轻按 。输入您要搜索的联系人姓名。匹配的联系人将被列出。

## 信息

您的 SMS（短信）和 MMS（彩信）在主菜单>“信息”中合并为一个菜单。

## 信息框

您的手机没有收件箱和发件箱，而是将您发送和接收的所有信息整理到一个信箱中，在“信息”屏幕中，与相同号码交换的信息被归类到一个信息线程中。您可以点击一个主题查看您与某人的对话。

## 向发送信息

点击 >信息， 创建新信息。

输入收件人的号码或姓名。输入时，会出现匹配的联系人。轻按建议的联系人以将其添加为收件人。您也可以轻按 从联系人中选择收件人。

轻按键入文本信息并输入您的信息。

轻按菜单键插入快速文本或联系人。

如果您要发送彩信，轻按菜单键添加主题，或轻按 附加图片、视频、音

频或幻灯片。

轻按  发送信息。

**注意：**在文本信息中添加附件后，信息将自动转换为彩信。同样，如果您删除彩信中的所有附件和主题，它也会自动变为短信。

## 信息设置

手机的信息设置已预先配置，您可以立即使用。要更改设置，请在 "信息" 屏幕中点击功能键 > 设置。

**注意：**从短信/彩信设置屏幕轻按功能键 > 恢复默认设置，可将信息设置更改为初始设置。

## 触摸输入设置

通过按主屏幕上的主页键 > 点击  > 设置 > 语言和输入法来选择触控输入设置。

在 **键盘和输入法** 部分，您可以选择需要的设置。

## 连接互联网

手机强大的网络功能可以让您轻松访问互联网或公司网络。

您可以使用默认连接设置，通过手机网络或 Wi-Fi 连接互联网。

网络连接可以手动启用/禁用。点击  > **Settings (设置)** > **Network and internet (网络和互联网)** > **Mobile data (移动数据)**，选择 SIM 卡用于蜂窝数据。

## 添加新网络连接

要通过移动网络连接，您需要与服务提供商签订数据计划。此外，如果手机上没有预设网络设置，请联系服务提供商获取必要信息。

您可以通过点击 **>设置 >网络和互联网 >移动网络 >高级 >接入点名称** 来查看设置，添加网络连接。

## 打开 Wi-Fi

Wi-Fi 提供最远约 300 英尺的无线互联网访问。

### 连接到 Wi-Fi 网络

点按  **> 设置 > Wi-Fi**。

点击 Wi-Fi 菜单旁边的  打开 Wi-Fi 功能，点击  可以关闭 Wi-Fi 功能。点击接入点连接。

**注意：**如果使用了安全功能，则需要输入密码。

此外，您还可以将二维码放在下方中间位置来连接 WIFI。

### 检查 Wi-Fi 网络状态

您可以通过查看状态栏中的  图标来检查 Wi-Fi 网络。

### USB 网络连接和便携式热点

通过 USB 或便携式 Wi-Fi 热点共享手机数据连接。

### 启用 USB 网络连接

**提示：**电脑通过手机的移动网络访问互联网。因此，在尝试将手机用作调制解调器之前，请正确设置网络连接。

### 禁用 USB 网络连接

点击 **>设置 > 网络和互联网 > 热点和网络连接 > USB 和 USB PC 互联网共享**，然后清除 **USB 网络连接** 复选框。

也可以直接拔出 **USB** 线缆。

## 启用 Wi-Fi 热点

您可以将手机用作便携式 **WLAN** 路由器，与一台或多台计算机或其他设备共享手机的互联网连接。

### 注意：

启用便携式 Wi-Fi 热点功能后，您将无法使用手机的应用程序通过 Wi-Fi 连接访问互联网。

您可以按如下步骤配置 Wi-Fi 热点：

- 点击  > **设置** > **网络和互联网** 点击 Wi-Fi 热点旁边的  将其打开。
- 点击设置 Wi-Fi 热点来设置便携式 Wi-Fi 热点。现在你可以在其他设备上找到该热点并连接。

## 禁用 Wi-Fi 热点

点击  > **设置** > **网络和互联网** 点击 Wi-Fi 热点旁边的  将其关闭。

## 浏览互联网

您可以使用手机通过网络或 Wi-Fi 连接上网。

点击  > **Chrome 浏览器**。

## 充分利用多媒体

### 照相机

您的手机具有照相机功能。点触  > **相机**。轻按  拍照。要查看照片，只需轻按屏幕左角的图片图标，然后向左或向右滑动以选择您想要的功能。

## 调频

使用 FM 收音机，您可以搜索广播频道、收听广播并将其保存在手机中。请注意，电台广播的质量取决于您所在地区电台的覆盖范围。有线耳机可用作天线，因此使用收音机时一定要连接耳机。

要收听，请将耳机插入手机。



点按 > FM 收音机。

## 播放音乐

您可以在音乐中播放手机存储卡中的数字音频文件。在播放音乐之前，您需要将音乐文件复制到存储卡位置。

点击 > Music 打开音乐屏幕。

点击音乐类别标签 > 音乐文件开始播放。

使用音量键调节音量。

## 图库

点击 > 图库。您可以使用图库查看图片和播放视频。您还可以对图片进行一些基本编辑，例如将其设置为壁纸或联系人照片并与朋友共享。

## 录音机

录音机可以让您录制语音备忘录。

点击 > 录音机。

轻按 开始录音。

轻敲 停止录音。

点击 播放语音录音。

停止录音后保存录音，或者点触“丢弃”删除录音。

## 整理手机设置

### 蓝牙

蓝牙是一种短距离无线通信技术。具有蓝牙功能的手机或其他设备可以在大约十米范围内无线交换信息。蓝牙设备必须配对后才能进行通信。

点击 **设置>连接的设备-蓝牙**。

点击蓝牙菜单旁边的 打开蓝牙。蓝牙打开后，状态栏中会出现 图标。

点击蓝牙。手机将显示范围内所有可见的蓝牙设备。

轻按要配对的设备并根据信息提示进行操作。当要配对的两台设备都接受连接时，配对完成。

**提示：**如果其他设备试图与您的手机配对，轻按设备名称可使您的手机被发现。

### 设置日期和时间

轻按 **设置>系统**。

如果您想自己设置时间和日期，请点按**自动**日期和时间并选择关闭。

设置日期、时间并更改其他选项。

### 显示设置

**點選 > 設定> 顯示**，您可以隨意調整顯示設定：

**壁纸：**设置手机壁纸。

**亮度：**调整屏幕亮度。

**自适应亮度：**随着手机的旋转而旋转屏幕显示。

**睡眠**设置屏幕自动关闭的延迟时间。

## 声音设置

點選 >設定> **音訊設定檔 - 鈴聲、音量和震動等音效設定。**

## 语言设置

您可以通过两个简单的步骤更改手机系统的语言。

点击 >设置> **语言和输入> 语言。**

从给出的列表中选择语言。

## 安全设置

以下是保护手机和 SIM 卡免遭未经授权使用的方法。

點選  > **設定> 安全> 蛇幕鎖。** 您可以选择屏幕锁定。开机或解锁触摸屏设备时, 需要输入图案/PIN/密码/语音等。以下是功能介绍:

无	禁用屏幕锁	密码	使用密码解锁
轻扫	选择轻扫解锁	密码	使用密码锁定屏幕
图案	创建屏幕解锁图案		

## 管理设备内存

點選  > **點選 > 設定> 儲存空間。**

您可以查看 SD 卡和手机存储空间信息。

## 重置为出厂设置

點選  > **設定> 備份和重設> 原廠資料重設> 重設手機> 刪除所有內容。**

**警告:** 重置后, 您手机上的所有个人信息和下载的应用程序都将被清除。

## 谷歌



点击 进入 Google GO。

## 时钟



点击 > 时钟，您可以查看时钟或设置闹钟。

点击屏幕上方的图标可以从时钟界面切换到倒计时和秒表功能。

## 计算器

您可以直接使用手机进行简单的数学计算。

1.点击**计算器**。

2.点击与计算器显示对应的按钮，进行基本运算。

**提示：**轻按菜单键 > 高级面板，使用科学计算。

## 屏幕记录

下拉栏并点击屏幕记录，即可记录。

# 为了您的安全

## 一般安全

	开车时不要拨打或接听手持电话。开车时切勿发短信。		请勿在加油站使用手机。
	拨打电话时，请将手机与耳朵或身体保持至少 15 毫米的距离。		手机可能会发出亮光或闪烁光。

	小部件可能导致窒息。		请勿将手机丢入火中。
	手机可能会发出很大的声音。		避免与磁性物品接触。
	远离心脏起搏器和其他电子医疗设备。		避免极端温度。
	在医院和医疗设施中应按要求关机。		避免接触液体。保持手机干燥。
	在飞机和机场应按要求关机。		不要拆开手机。
	靠近爆炸物或液体时请关机。		只使用经批准的配件。
	不要依赖手机进行紧急通信。		为防止听力受损,请勿长时间高音量收听。

## 分心

### 驾驶

驾驶时必须始终全神贯注, 以降低事故风险。开车时使用手机 (即使使用免提套件) 可能会分散注意力, 导致事故。您必须遵守当地限制驾驶时使用无线设备的法律法规。

### 操作机器

操作机器时必须全神贯注, 以降低事故风险。

## 产品处理

### 关于处理和使用的一般声明

只有您自己对如何使用手机以及使用手机造成的任何后果负责。

在禁止使用手机的地方，必须始终关闭手机。使用手机必须遵守旨在保护用户及其环境的安全措施。

请务必小心对待您的手机及其附件，并将其放置在清洁无尘的地方。

请勿将手机或其附件暴露在明火或点燃的烟草制品中。

请勿将手机或其附件暴露在液体、湿气或高湿度环境中。

请勿跌落、抛掷或试图弯曲您的手机或其配件。

请勿使用刺激性化学品、清洁溶剂或喷雾剂清洁设备或其附件。

请勿在手机或其附件上涂漆。

请勿尝试拆卸您的手机或其配件，只有经过授权的人员才能这样做。

请勿将您的手机或其附件暴露在极端温度下，最低温度 - [5] 摄氏度，最高温度 + [50] 摄氏度。

请查看当地的电子产品处理规定。

请勿将手机放在后口袋中，因为坐下时可能会摔坏。

## 儿童

请勿将您的手机及其附件放在小孩可以触及的地方或让他们玩弄。

他们可能会伤害自己或他人，或意外损坏手机。

您的手机含有边缘锋利的小部件，这些部件可能会造成伤害，或者可能会脱落并造成窒息危险。

## **消磁**

为避免消磁风险, 请勿让电子设备或磁性介质长时间靠近手机。

## **静电放电 (ESD)**

请勿触摸 SIM 卡的金属连接器。

## **天线**

请勿不必要的触摸天线。

## **正常使用位置**

拨打或接听电话时, 请将手机放在耳边, 底部朝向嘴部。

## **气囊**

请勿将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开区域。

在驾驶车辆之前, 请将手机安全存放。

## **癫痫发作/停电**

手机会产生亮光或闪烁光。

## **重复性运动伤害**

用手机发短信或玩游戏时, 尽量减少重复性运动损伤的风险:

不要把手机握得太紧。

轻按按键。

使用专为减少按键次数而设计的特定功能, 如信息模板和预测文本。

多休息, 伸展和放松。

## **紧急呼叫**

本手机和其他无线电话一样, 使用无线电信号操作, 不能保证在任何情

况下都能连接。因此，绝不能完全依赖任何无线电话进行紧急通信。

## 巨响

本手机会发出很大的噪音，可能会损害您的听力。在使用耳机、蓝牙立体声耳机或其他音频设备之前，请调低音量。

## 手机发热

手机在充电和正常使用时可能会发热。

## 电气安全

### 附件

只能使用经批准的附件。

请勿连接不兼容的产品或附件。

注意不要让硬币或钥匙圈等金属物品接触或短路电池端子。

### 与汽车连接

将电话接口连接到汽车电气系统时，请寻求专业建议。

### 故障和损坏的产品

不要试图拆卸手机或其附件。

只有合格的人员才能维护或修理手机或其附件。

如果您的手机或其附件浸入水中、被刺穿或遭受严重跌落，请勿使用，直到您将其送到授权服务中心进行检查。

## 干扰

### 关于接口的一般声明

在起搏器和助听器等个人医疗设备附近使用手机时必须小心。

## 起搏器

起搏器制造商建议手机与起搏器之间至少保持 15 厘米的距离，以避免对起搏器造成潜在干扰。为此，请将手机放在心脏起搏器的对侧耳朵上，并且不要将手机放在胸前的口袋中。

## 助听器

佩戴助听器或其他人工耳蜗的人在使用无线设备或附近有助听器时可能会受到干扰。

干扰的程度取决于听力设备的类型和与干扰源的距离，增加它们之间的距离可以减少干扰。您也可以咨询助听器制造商，讨论替代方案。

## 医疗设备

请咨询您的医生和设备制造商，以确定手机操作是否会干扰医疗设备的操作。

## 医院

在医院、诊所或医疗保健设施中，请按要求关闭无线设备。这些要求旨在防止干扰敏感的医疗设备。

## 飞机

在机场或航空公司工作人员要求您关闭无线设备时，请关闭设备。

有关在飞机上使用无线设备的问题，请咨询航空公司工作人员。如果您的设备提供“飞行模式”，则必须在登机前启用。

## 汽车内的干扰

请注意，由于可能对电子设备造成干扰，一些汽车制造商禁止在车内使用移动电话，除非安装了带外置天线的免提套件。

# 爆炸性环境

## 加油站和爆炸性环境

在有潜在爆炸性气体环境的场所, 请遵守所有张贴的关闭无线设备 (如手机或其他无线电设备) 的标志。

具有潜在爆炸性气体环境的区域包括加油区、船舶甲板下方、燃料或化学品转移或储存设施、空气中含有化学品或颗粒 (如谷物、灰尘或金属粉末) 的区域。

## 爆破帽和区域

在爆破区域或标明关闭 "双向无线电" 或 "电子设备" 的区域, 请关闭手机或无线设备的电源, 以免干扰爆破作业。

## 系统升级

系统仅支持从官方网站或服务器进行固件升级。如果用户使用第三方 ROM 镜像和/或任何其他 root 方法升级固件, 将导致手机不稳定并引发更多安全风险和隐患。请注意, 用户应对所有这些行为承担全部责任。

## 常见故障诊断

故障	原因
无法开机	1、电池是否有电。 2、电池是否正确。
SIM 卡故障	1、SIM 卡脏, 请清洁。 2、重新插入 SIM 卡。 3、SIM 卡故障, 请更换。
信号不良	检查状态栏中的信号显示。

---

---

手机无法通话	周围环境可能有很强的干扰信号。
无法充电	可能是电池放电。需要等待几分钟。
拍照不清晰	请确保相机镜头两侧清洁干净。

---