

Kebijakan Garansi

Masa Garansi:

Produk ini dilindungi oleh garansi terbatas selama 12 bulan sejak tanggal pembelian.

Catatan Penting:

- Bukti pembelian dikeluarkan oleh penjual pada saat pembelian.
- Pengguna harus menyimpan bukti pembelian dengan baik. Bukti pembelian yang hilang tidak akan diganti.
- Jika produk mengalami kerusakan akibat faktor non-manusia, pengguna dapat mengunjungi penjual dengan bukti pembelian untuk perbaikan gratis atau penukaran satu banding satu selama masa garansi.

Pengecualian Garansi:

- Masa garansi telah berakhir.
- Kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat, kelalaian, atau tidak mengikuti petunjuk penggunaan.
- Kerusakan fisik akibat kecelakaan, jatuh, atau penanganan yang tidak benar.
- Pembongkaran, modifikasi, atau perbaikan yang tidak sah.
- Kerusakan akibat peristiwa eksternal (misalnya banjir, kebakaran, petir).
- Bukti pembelian yang hilang atau tidak konsisten.
- Keausan normal (misalnya goresan, pudar, atau penuaan baterai).
- Masalah yang tidak terkait dengan cacat produksi atau kualitas produk.

Butuh Bantuan?

Hubungi kami di support@joacelm.com

PANDUAN PENGGUNA

Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Memulai | 5 |
| Gambaran Umum | 5 |
| Tombol | 5 |
| Menyalakan Perangkat | 6 |
| Menghidupkan/Mematiakan Perangkat | 8 |
| Menavigasi Perangkat | 9 |
| Panggilan Telepon | 10 |
| Melakukan Panggilan dari Perangkat | 10 |
| Melakukan Panggilan dari Kontak | 10 |
| Melakukan Panggilan dari Pesan Teks | 11 |
| Menerima Panggilan | 11 |
| Kontak | 12 |
| Pesan | 13 |
| Kotak Pesan | 13 |
| Mengirim Pesan | 13 |
| Pengaturan Pesan | 14 |
| Pengaturan Input Sentuh | 14 |
| Menghubungkan ke Internet | 15 |
| Menambahkan Koneksi Jaringan Baru | 15 |
| Turning On Wi-Fi | 15 |

| | |
|---|-----------|
| Menghubungkan ke Jaringan Wi-Fi..... | 15 |
| Memeriksa Status Jaringan Wi-Fi | 16 |
| Tethering USB & Hotspot..... | 16 |
| Menjelajahi Internet..... | 17 |
| Memaksimalkan Multimedia | 18 |
| Kamera..... | 18 |
| Radio FM..... | 18 |
| Memutar Musik | 18 |
| Galeri..... | 19 |
| Perekam Suara..... | 19 |
| Mengatur Pengaturan Ponsel Anda..... | 20 |
| Bluetooth | 20 |
| Mengatur Tanggal dan Waktu..... | 20 |
| Pengaturan Tampilan | 21 |
| Pengaturan Suara | 21 |
| Pengaturan Bahasa..... | 21 |
| Pengaturan Keamanan | 21 |
| Mengelola Memori Perangkat | 22 |
| Reset ke Pengaturan Pabrik | 22 |
| Google..... | 23 |
| Jam | 23 |
| Kalkulator | 23 |
| Screen record..... | 23 |
| Untuk Keamanan Anda | 24 |
| Keamanan Anda..... | 24 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Gangguan | 25 |
| Penanganan Produk..... | 25 |
| Kamanan Listrik..... | 29 |
| Interferensi | 29 |
| Lingkungan Eksplosif..... | 31 |
| Pembaruan Sistem | 31 |
| Diagnosa Kesalahan Umum | 32 |

Memulai

Gambaran Umum

Tombol

| Tombol | Fungsi |
|-------------|---|
| Tombol Daya | <ul style="list-style-type: none">• Tekan untuk menyalakan atau mematikan.• Tekan untuk memulai ulang.• Tekan untuk tangkapan layar.• Tekan untuk panggilan darurat. |
| Home Key | Tekan untuk Kembali ke layar beranda dari aplikasi atau layar manapun. |
| Menu Key | Tahan untuk melihat aplikasi yang baru digunakan. |
| Back Key | Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya. |
| Volume Keys | Tekan atau tahan untuk menaikkan atau menurunkan volume |

Menyalakan Perangkat

Ikon Status dan Notifikasi

Perangkat anda akan menunjukkan apa yang sedang terjadi melalui ikon sederhana. Berikut arti dari ikon-ikon tersebut:

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|
|  | USB Terhubung |  | Panggilan tidak terjawab |
|  | Mode pesawat |  | Kekuatan sinyal |
|  | Daya baterai |  | Pesan baru |
|  | Mode rapat |  | Jaringan Wi-Fi |
|  | Alarm diatur |  | Earphone terpasang |
|  | Mode Senyap |  | Jaringan Wi-Fi baru terdeteksi |
|  | Bluetooth icon |  | Debugging USB terhubung |

Memasang SIM/SD

Matikan Perangkat sebelum memasang atau mengganti baterai, kartu SIM, atau kartu memori.

1. Matikan Perangkat dan gunakan pin ejector untuk mengeluarkan slot kartu.
2. Masukkan kartu SIM dengan benar ke dalam slot.
3. Terakhir, masukkan kembali slot kartu pada tempatnya.

Mengisi Baterai

Saat pertama kali menggunakan Perangkat, anda perlu mengisi baterai.

1. Sambungkan adaptor ke port pengisian daya. Pastikan orientasi adaptor benar. Jangan paksa konektor ke port.
2. Sambungkan pengisi daya ke stop kontak AC standar.
3. Cabut pengisi daya ketika baterai telah terisi penuh.

Menghidupkan/Mematikan Perangkat

Pastikan kartu SIM terpasang dan baterai terisi.

1. Tahan Tombol Daya untuk menyalakan Perangkat.
2. Untuk mematikan, tahan Tombol Daya hingga muncul opsi. Pilih 'Matikan', lalu ketuk OK.

Mengatur Perangkat untuk Pertama Kali

Saat pertama kali menghidupkan Perangkat setelah pembelian atau setelah direset (lihat bagian Reset ke Pengaturan Pabrik). Anda perlu melakukan pengaturan awal sebelum digunakan.

Mengaktifkan Mode Tidur

Untuk menghemat daya baterai, Mode Tidur mengatur Perangkat dalam keadaan konsumsi daya rendah dengan layar mati.

- Tekan Tombol Daya untuk masuk Mode Tidur.

Membuka Kembali Perangkat

- Tekan Tombol Daya untuk menyalakan layar.
- Geser ke atas.

CATATAN: Jika Anda telah mengatur pola kunci, PIN, atau kata sandi (lihat bagian Pengaturan Keamanan), Anda harus menggambar pola atau memasukkan PIN/kata sandi untuk membuka layar.

Menavigasi Perangkat

Kontrol Sentuh

Anda dapat menggunakan Gerakan jari untuk mengendalikan Perangkat. Kontrol pada layar sentuh berubah secara dinamis tergantung pada tugas yang sedang anda lakukan.

- Ketuk tombol, ikon, atau aplikasi untuk memilih item atau membuka aplikasi.
- Geser layar untuk menggulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.
- Arahkan dan tarik untuk memindahkan item di layar.
- Ketuk dua kali layar untuk memperbesar atau memperkecil gambar.

CATATAN: Anda dapat melihat layar Perangkat dalam orientasi potret atau lanskap hanya dengan memegangnya secara tegak atau memiringkannya ke samping. Tidak semua layar dapat ditampilkan dalam mode lanskap.

Layar Utama

Di layar utama, selain ikon pintasan yang ditampilkan, anda juga dapat mengatur wallpaper, menambahkan widget atau pintasan aplikasi yang anda perlukan, atau menghapusnya sesuai keinginan.

Memilih Wallpaper

Tekan lama pada layar utama untuk memilih wallpaper.

Menambahkan/Menghapus Item di Layar Utama

- Masuk ke Antarmuka Program Aplikasi
- Dalam daftar aplikasi, sentuh dan tahan ikon hingga layar utama muncul, pindahkan ikon hapus muncul di bagian atas layar.

- Tekan Tombol Beranda untuk kembali ke Layar Utama.
- Ketuk dan tahan item yang ingin Anda hapus hingga ikon hapus muncul di bagian atas layar.
- Seret item ke ikon hapus dan lepaskan jari saat item berubah menjadi merah.

Panggilan Telepon

Ada banyak cara untuk melakukan panggilan dengan Perangkat Anda. Semuanya mudah dilakukan.

Melakukan Panggilan dari Perangkat

- Tekan  di layar beranda.
- Masukkan nomor telepon menggunakan keypad di layar.
- Ketuk  untuk menghapus digit yang salah.
- Ketuk ikon panggil untuk memulai panggilan.

TIPS: Untuk melakukan panggilan internasional, tahan tombol 0 untuk memasukkan simbol “+”.

Melakukan Panggilan dari Kontak

- Ketuk ikon Kontak.
- Geser jari Anda untuk menggulir daftar kontak dan ketuk nama kontak yang ingin Anda panggil. Saat detail kontak muncul, ketuk nomor telepon; pilih kartu SIM untuk melakukan panggilan.
- Anda dapat mencari kontak dengan mengetuk  di layar.

Melakukan Panggilan dari Pesan Teks

Jika pesan teks berisi nomor telepon yang ingin Anda hubungi, Anda dapat melakukan panggilan langsung dari pesan tersebut..

- Tekan Tombol Beranda > ketuk > Pesan.
- Ketuk percakapan lalu cari pesan yang berisi nomor telepon.
- Ketuk pesan tersebut, maka akan muncul opsi panggilan.

Menerima Panggilan

- Ketuk ikon  dan geser ke kanan untuk menjawab panggilan.
- Ketuk ikon  dan geser ke kiri untuk menolak panggilan.
- Selama panggilan, Anda dapat mematikan mikrofon agar lawan bicara tidak mendengar Anda, teKetuki Anda teKetuki bisa mendengar mereka.
- Ketuk ikon  untuk mematikan mikrofon. Untuk mengaktifkan mikrofon kembali, ketuk .
- Ketuk  selama panggilan berlangsung untuk mengaktifkan speaker. Ketuk  lagi untuk mematikannya.
- Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Kontak

Anda dapat menambahkan kontak di Perangkat Anda dan menyinkronkannya dengan kontak di akun Google Anda atau akun lain yang mendukung sinkronisasi kontak.

Untuk melihat kontak Anda, ketuk  . Pilih lokasi penyimpanan untuk menyimpan kontak. Masukkan nama kontak, nomor telepon, dan informasi lainnya, lalu simpan..

Ketuk  di layar Kontak. Masukkan nama kontak yang ingin Anda cari. Kontak yang cocok akan ditampilkan.

Pesan

SMS (layanan pesan singkat) dan MMS (layanan pesan multimedia) Anda digabung dalam satu menu di Tombol Beranda > Pesan.

Kotak Pesan

Perangkat anda mengatur semua pesan yang dikirim dan diterima ke dalam satu kotak, di mana pesan yang ditukar dengan nomor yang sama dikelompokkan dalam satu utas percakapan di layar Pesan. Ketuk utas untuk melihat percakapan Anda dengan seseorang.

Mengirim Pesan

- Ketuk ikon  untuk menulis pesan baru.
- Masukkan nomor atau nama penerima. Saat Anda mengetik, kontak yang cocok akan muncul. Ketuk kontak yang disarankan untuk menambahkannya sebagai penerima. Anda juga dapat mengetuk ikon  untuk memilih dari daftar kontak.
- Ketuk 'Ketik pesan teks' dan ketik pesan Anda
- Ketuk tombol Menu untuk menyisipkan teks cepat atau kontak.
- Jika Anda mengirim MMS, ketuk tombol Menu untuk menambahkan subjek, atau ketuk ikon  untuk melampirkan gambar, video, audio, atau slideshow.
- Ketuk  untuk mengirim pesan anda.

CATATAN: Menambahkan lampiran ke pesan teks akan secara otomatis mengubahnya menjadi MMS. Demikian pula, jika Anda menghapus semua lampiran dan subjek dari MMS, itu akan kembali menjadi pesan teks.

Pengaturan Pesan

Pengaturan pesan di ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung digunakan. Untuk mengubahnya, ketuk tombol Menu > Pengaturan dari layar Pesan.

CATATAN: Dari layar pengaturan SMS/MMS, ketuk tombol Menu > Pulihkan pengaturan default untuk mengembalikan pengaturan pesan ke kondisi awal.

Pengaturan Input Sentuh

Pilih pengaturan input sentuh dengan menekan Tombol Beranda > ketuk > Pengaturan > Bahasa & input dari layar Beranda..

Di bagian Keyboard & metode input, Anda dapat memilih pengaturan yang Anda butuhkan.

Menghubungkan ke Internet

Kemampuan jaringan ponsel Anda memungkinkan Anda untuk mengakses Internet atau jaringan perusahaan dengan mudah.

Anda dapat menggunakan pengaturan koneksi bawaan untuk terhubung ke Internet melalui jaringan seluler atau Wi-Fi.

Koneksi jaringan dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara manual. Ketuk > Pengaturan > Jaringan & internet > Data seluler untuk memilih kartu SIM yang digunakan untuk data seluler.

Menambahkan Koneksi Jaringan Baru

Untuk terhubung melalui jaringan seluler, Anda memerlukan paket data dari penyedia layanan Anda. Jika pengaturan jaringan belum dikonfigurasi di ponsel Anda, silakan hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Anda dapat melihat pengaturannya dengan mengetuk > Pengaturan > Jaringan & internet > Jaringan seluler > Lanjutan > Nama Titik Akses untuk menambahkan koneksi jaringan.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi menyediakan akses Internet nirkabel dengan jangkauan hingga sekitar 300 kaki.

Menghubungkan ke Jaringan Wi-Fi

- Ketuk > Pengaturan > Wi-Fi.
- Klik  Klik tombol di samping menu Wi-Fi  klik lagi untuk mematikan fungsi Wi-Fi. Ketuk nama jaringan untuk menyambung.

CATATAN: Jika fitur keamanan diaktifkan, Anda harus memasukkan kata

sandi.

Anda juga dapat meletakkan kode QR di posisi tengah bawah untuk terhubung ke Wi-Fi.

Memeriksa Status Jaringan Wi-Fi

Anda dapat memeriksa status jaringan Wi-Fi dengan melihat ikon  pada status notifikasi.

Tethering USB & Hotspot

Bagikan koneksi data ponsel Anda melalui USB atau sebagai hotspot Wi-Fi portabel.

Mengaktifkan Tethering USB

TIPS: Komputer mengakses Internet melalui jaringan seluler ponsel. Oleh karena itu, atur koneksi jaringan dengan benar sebelum mencoba menggunakan ponsel sebagai modem.

Menonaktifkan Tethering USB

Ketuk > Pengaturan > Jaringan & internet > Hotspot & tethering > USB & berbagi internet PC USB dan hapus centang pada opsi tethering USB.

Anda juga dapat mencabut kabel USB.

Mengaktifkan Hotspot Wi-Fi

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai router WLAN portabel, untuk membagikan koneksi internet ponsel Anda dengan satu atau beberapa PC atau perangkat lain.

CATATAN:

Saat fungsi hotspot Wi-Fi portabel diaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan aplikasi ponsel untuk mengakses internet melalui koneksi Wi-Fi..

Anda dapat mengonfigurasi hotspot Wi-Fi sebagai berikut:

- Ketuk  > **Pengaturan > Jaringan & internet** lalu klik tombol di samping hotspot Wi-Fi untuk mengaktifkannya.
- Ketuk 'Setel hotspot Wi-Fi' untuk mengatur hotspot portabel. Sekarang Anda dapat menemukan hotspot di perangkat lain dan menyambung..

Menonaktifkan Hotspot Wi-Fi

Ketuk  > Pengaturan > Jaringan & internet lalu klik tombol di samping hotspot Wi-Fi untuk mematikannya.

Menjelajahi Internet

Anda dapat menggunakan ponsel Anda untuk menjelajahi Internet melalui koneksi jaringan atau Wi-Fi.

Ketuk  > **Chrome**.

Memaksimalkan Multimedia

Kamera

Ponsel Anda memiliki fungsi kamera. Ketuk  >**Camera**. Ketuk  untuk mengambil gambar. Untuk melihatnya, cukup ketuk ikon gambar di sudut kiri layar dan geser ke kiri atau kanan untuk memilih fungsi yang diinginkan.

Radio FM

Dengan Radio FM, Anda dapat mencari saluran radio, mendengarkan, dan menyimpannya di ponsel. Perlu dicatat bahwa kualitas siaran radio tergantung pada cakupan sinyal stasiun radio di area Anda. Headset berkabel berfungsi sebagai antena, jadi selalu sambungkan headset saat menggunakan radio

- Untuk mulai mendengarkan, sambungkan headset ke ponsel Anda.
- Ketuk  >**FM Radio**.

Memutar Musik

Anda dapat memutar file audio digital dari kartu memori ponsel di aplikasi Musik. Sebelum memutar musik, Anda perlu menyalin file musik ke lokasi kartu memori.

- Ketuk >  **Musik** untuk membuka layar musik.
- Klik label kategori Musik > file musik untuk mulai memutar.
- Atur volume dengan Tombol Volume.

Galeri

Ketuk  > **Galeri**. Anda dapat menggunakan Galeri untuk melihat gambar dan memutar video. Anda juga dapat melakukan pengeditan dasar pada gambar – seperti mengatur sebagai wallpaper atau foto kontak, serta membagikannya ke teman.

Perekam Suara

Perekam Suara memungkinkan Anda merekam memo suara.

- Ketuk  > **Perekam Suara**.
- Ketuk  untuk memulai rekaman.
- Ketuk  untuk menghentikan rekaman.
- Ketuk  untuk memutar rekaman suara.
- Simpan rekaman setelah berhenti atau ketuk Buang untuk menghapus rekaman.

Mengatur Pengaturan Ponsel Anda

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek. Ponsel atau perangkat lain dengan kemampuan Bluetooth dapat bertukar informasi secara nirkabel dalam jarak sekitar sepuluh meter. Perangkat Bluetooth harus dipasangkan sebelum dapat saling berkomunikasi.

- Ketuk  > **Pengaturan** > Perangkat terhubung - Bluetooth.
- Klik  di samping menu Bluetooth untuk mengaktifkannya. Saat Bluetooth aktif, ikon  akan muncul di status notifikasi.
- Ketuk Bluetooth. Ponsel Anda akan menampilkan semua perangkat Bluetooth yang terlihat di sekitar.
- Ketuk perangkat yang ingin Anda pasangkan dan ikuti petunjuk yang muncul. Setelah kedua perangkat menerima koneksi, proses pemasangan selesai.

TIPS: Ketuk nama perangkat Anda agar ponsel Anda terlihat oleh perangkat lain yang mencoba terhubung.

Mengatur Tanggal dan Waktu

- Ketuk  > **Pengaturan** > **Sistem**.
- Ketuk Tanggal & waktu otomatis dan pilih Nonaktif jika Anda ingin mengatur waktu dan tanggal secara manual.
- Atur tanggal, waktu, dan opsi lainnya.

Pengaturan Tampilan

Ketuk > **Pengaturan** > **Tampilan**, Anda dapat menyesuaikan pengaturan tampilan sesuai keinginan:

Wallpaper: Mengatur wallpaper ponsel.

Kecerahan: Menyesuaikan kecerahan layar.

Kecerahan adaptif: Menyesuaikan kecerahan layar sesuai situasi di sekitar

Rotasi Otomatis: Memutar tampilan layar saat Anda memutar ponsel.

Tidur: Mengatur waktu tunda sebelum layar mati secara otomatis

Pengaturan Suara

Ketuk **Pengaturan** > **Profil audio** – pengaturan suara, seperti nada dering, volume, dan getar.

Pengaturan Bahasa

Anda dapat mengubah bahasa sistem ponsel Anda dengan dua langkah mudah.

- Ketuk **Pengaturan** > **Bahasa & input** > **Bahasa**.
- Pilih bahasa dari daftar yang tersedia.

Pengaturan Keamanan

Berikut adalah cara melindungi ponsel dan kartu SIM Anda dari penyalahgunaan.

Ketuk > **Pengaturan** > **Keamanan** > **Kunci layar**. Anda dapat memilih jenis kunci layar. Saat menyalakan ponsel atau membuka layar sentuh, Anda harus memasukkan pola/PIN/kata sandi/suara, dll.

Berikut fungsinya:

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tidak ada | Nonaktifkan kunci layar | PIN | Gunakan pin untuk membuka |
| Geser | Geser layar untuk membuka | Kata sandi | Gunakan kata sandi untuk membuka |
| Pola | Buat pola kunci layar untuk membuka | | |

Mengelola Memori Perangkat

Ketuk  > ketuk > **Pengaturan > Penyimpanan**.

Anda dapat melihat informasi ruang penyimpanan pada kartu SD dan penyimpanan perangkat.

Reset ke Pengaturan Pabrik

Ketuk  > **Pengaturan > Cadangkan & setel ulang > Reset data pabrik > Reset ponsel > Hapus semua**.

PERINGATAN: Semua informasi pribadi dan aplikasi yang diunduh pada ponsel Anda akan dihapus setelah proses reset.

Google

Ketuk ikon  google GO.

Jam

Ketuk  > **Jam**, anda dapat melihat jam atau mengatur alarm.

Ketuk ikon di bagian atas layar untuk beralih antara fungsi jam, hitung mundur, dan stopwatch.

Kalkulator

Anda dapat langsung menggunakan ponsel untuk melakukan perhitungan matematika sederhana.

1. Ketuk **Kalkulator**.
2. Klik tombol yang sesuai pada tampilan kalkulator untuk melakukan perhitungan dasar.

TIPS: Ketuk tombol Menu > Panel lanjutan untuk menggunakan perhitungan ilmiah.

Screen record

Tarik turun notifikasi dan ketuk ikon perekam layar untuk mulai merekam

Untuk Keamanan Anda

Keamanan Anda

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Jangan melakukan atau menerima panggilan sambil mengemudi. Jangan mengetik pesan saat mengemudi.. |  | Jangan gunakan di pom bensin. |
|  | Jaga jarak ponsel setidaknya 15 mm dari telinga atau tubuh saat menelepon. |  | Ponsel Anda dapat menghasilkan cahaya terang atau berkedip.. |
|  | Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak. |  | Jangan buang ponsel Anda ke dalam api. |
|  | Ponsel Anda dapat menghasilkan suara keras. |  | Hindari kontak dengan benda magnetik. |
|  | Jauhkan dari alat pacu jantung dan perangkat medis elektronik lainnya.. |  | Hindari suhu ekstrem. |
|  | Matikan saat diminta di rumah sakit dan fasilitas medis. |  | Hindari kontak dengan cairan. Jaga ponsel Anda tetap kering. |
|  | Matikan saat di pesawat dan bandara. |  | Jangan membongkar ponsel Anda. |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Matikan saat berada di dekat bahan atau cairan yang mudah meledak. |  | Hanya gunakan aksesoris yang disetujui. |
|  | Jangan bergantung pada ponsel Anda untuk komunikasi darurat. |  | Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan volume tinggi dalam waktu lama. |

Gangguan

Mengemudi

Perhatian penuh harus diberikan saat mengemudi untuk mengurangi risiko kecelakaan. Menggunakan ponsel saat mengemudi (meskipun menggunakan perangkat hands-free) dapat menyebabkan gangguan dan menyebabkan kecelakaan. Anda harus mematuhi hukum dan peraturan setempat terkait penggunaan perangkat nirkabel saat mengemudi.

Mengoperasikan Mesin

Perhatian penuh harus diberikan saat mengoperasikan mesin untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Penanganan Produk

Pernyataan Umum tentang Penanganan dan Penggunaan

Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas cara Anda menggunakan ponsel dan segala konsekuensinya.

Anda harus selalu mematikan ponsel di tempat-tempat di mana penggunaan ponsel dilarang. Penggunaan ponsel tunduk pada peraturan

keselamatan yang dirancang untuk melindungi pengguna dan lingkungan mereka.

Selalu perlakukan ponsel dan aksesori Anda dengan hati-hati dan simpan di tempat yang bersih dan bebas debu.

Jangan mengekspos ponsel atau aksesori ke api terbuka atau produk tembakau yang menyala.

Jangan mengekspos ponsel atau aksesori ke cairan, kelembapan, atau kelembapan tinggi.

Jangan menjatuhkan, melempar, atau membengkokkan ponsel atau aksesori.

Jangan gunakan bahan kimia keras, pelarut pembersih, atau aerosol untuk membersihkan perangkat atau aksesori.

Jangan mengecat ponsel atau aksesori Anda.

Jangan mencoba membongkar ponsel atau aksesori Anda, hanya personel resmi yang boleh melakukannya.

Jangan mengekspos ponsel atau aksesori ke suhu ekstrem, minimum -5 dan maksimum +50 derajat Celsius.

Silakan periksa peraturan setempat untuk pembuangan produk elektronik.

Jangan membawa ponsel Anda di saku belakang karena bisa rusak saat anda duduk

Anak Kecil

Jangan biarkan ponsel dan aksesori berada dalam jangkauan anak-anak kecil atau membiarkan mereka bermain dengannya.

Mereka bisa melukai diri sendiri atau orang lain, atau secara tidak sengaja merusak ponsel.

Ponsel Anda mengandung bagian-bagian kecil dengan tepi tajam yang bisa menyebabkan cedera atau terlepas dan menimbulkan bahaya tersedak.

Demagnetisasi

Untuk menghindari risiko demagnetisasi, jangan biarkan perangkat elektronik atau media magnetik dekat dengan ponsel Anda dalam waktu lama.

Electrostatic Discharge (ESD)

Jangan menyentuh konektor logam kartu SIM.

Antena

Jangan menyentuh antena secara tidak perlu.

Posisi Penggunaan Normal

Saat menelepon atau menerima panggilan, pegang ponsel di dekat telinga Anda, dengan bagian bawah mengarah ke mulut.

Air Bag

Jangan menempatkan ponsel di area di atas air bag atau di area pegas air bag.

Simpan ponsel dengan aman sebelum mengemudikan kendaraan.

Kejang / Kehilangan Kesadaran

Ponsel dapat menghasilkan cahaya terang atau berkedip.

Cedera Gerakan Berulang

Untuk meminimalkan risiko RSI saat mengetik pesan atau bermain

game dengan ponsel:

- Jangan menggenggam ponsel terlalu erat.
- Tekan tombol dengan ringan.
- Gunakan fitur khusus seperti Templat Pesan dan Teks Prediktif.
- Sering-seringlah beristirahat untuk meregangkan dan rileks.

Panggilan Darurat

Ponsel ini, seperti ponsel nirkabel lainnya, bekerja menggunakan sinyal radio, yang tidak dapat menjamin koneksi dalam semua kondisi. Oleh karena itu, jangan pernah sepenuhnya bergantung pada ponsel nirkabel untuk komunikasi darurat.

Suara Keras

Ponsel ini dapat menghasilkan suara keras yang dapat merusak pendengaran Anda. Kecilkan volume sebelum menggunakan headphone, headset Bluetooth stereo, atau perangkat audio lainnya.

Ponsel Panas

Ponsel Anda mungkin menjadi hangat saat diisi daya atau digunakan secara normal.

Kamanan Listrik

Aksesoris

Gunakan hanya aksesoris yang disetujui.

Jangan hubungkan dengan produk atau aksesoris yang tidak kompatibel.

Hati-hati agar tidak menyentuh atau membiarkan benda logam seperti koin atau gantungan kunci bersentuhan atau mengakibatkan hubungan pendek pada terminal baterai.

Koneksi ke Mobil

Mintalah saran profesional saat menghubungkan antarmuka ponsel ke sistem kelistrikan kendaraan.

Kerusakan Produk

Jangan mencoba membongkar ponsel atau aksesoris Anda.

Hanya personel yang berkualifikasi yang boleh memperbaiki ponsel atau aksesoris Anda.

Jika ponsel atau aksesoris Anda terendam air, tertusuk, atau jatuh dengan keras, jangan gunakan sampai diperiksa di pusat layanan resmi.

Interferensi

Pernyataan Umum tentang Interferensi

Berhati-hatilah saat menggunakan ponsel di dekat perangkat medis pribadi seperti alat pacu jantung dan alat bantu dengar.

Alat Pacu Jantung

Produsen alat pacu jantung merekomendasikan agar jarak minimal 15 cm dijaga antara ponsel dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi

interferensi. Untuk mencapai ini, gunakan ponsel di telinga yang berlawanan dengan sisi alat pacu jantung Anda dan jangan simpan di saku dada.

Alat Bantu Dengar

Orang dengan alat bantu dengar atau implan koklear mungkin mengalami gangguan suara saat menggunakan perangkat nirkabel atau saat perangkat berada di dekatnya.

Tingkat gangguan tergantung pada jenis alat bantu dengar dan jaraknya dari sumber interferensi. Menambah jarak dapat mengurangi gangguan. Anda juga dapat berkonsultasi dengan produsen alat bantu dengar Anda untuk alternatif.

Perangkat Medis

Konsultasikan dengan dokter dan produsen perangkat medis Anda untuk mengetahui apakah pengoperasian ponsel dapat mengganggu perangkat medis.

Rumah Sakit

Matikan perangkat nirkabel Anda saat diminta di rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan. Permintaan ini dibuat untuk mencegah gangguan pada peralatan medis yang sensitif.

Pesawat

Matikan perangkat nirkabel Anda kapan pun diminta oleh staf bandara atau maskapai.

Konsultasikan dengan staf maskapai mengenai penggunaan perangkat nirkabel di pesawat. Jika perangkat Anda memiliki mode 'pesawat', aktifkan sebelum naik pesawat.

Interferensi di Mobil

Beberapa produsen kendaraan melarang penggunaan ponsel dalam mobil mereka karena kemungkinan interferensi dengan peralatan elektronik, kecuali jika dilengkapi dengan perangkat hands-free dan antena eksternal.

Lingkungan Eksplosif

Pom Bensin dan Area Berpotensi Ledakan

Di lokasi dengan atmosfer yang berpotensi meledak, patuhi semua tanda yang menginstruksikan untuk mematikan perangkat nirkabel seperti ponsel Anda.

Area berpotensi meledak termasuk area pengisian bahan bakar, dek bawah kapal, fasilitas penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia, serta area dengan udara yang mengandung bahan kimia atau partikel seperti debu gandum atau serbuk logam.

Area Peledakan

Matikan ponsel atau perangkat nirkabel saat berada di area peledakan atau di area dengan tanda 'matikan radio dua arah' atau 'matikan perangkat elektronik' untuk menghindari gangguan pada operasi peledakan.

Pembaruan Sistem

Sistem hanya mendukung peningkatan firmware dari situs web atau server resmi. Jika pengguna menggunakan ROM pihak ketiga dan/atau metode root lainnya untuk memperbarui firmware, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ponsel dan menimbulkan risiko serta kerentanan keamanan. Harap dicatat bahwa semua tanggung jawab atas tindakan tersebut berada pada pengguna.

Diagnosa Kesalahan Umum

| Masalah | Penyebab |
|--|--|
| Tidak bisa dinyalakan | 1. Periksa apakah baterai memiliki daya 2. Pastikan baterai terpasang dengan benar. |
| Kartu SIM bermasalah | 1. Kartu SIM kotor – bersihkan kartu 2. Masukkan ulang kartu SIM 3. Ganti kartu SIM jika rusak |
| Sinyal buruk | Periksa tampilan sinyal di status notifikasi. |
| Ponsel tidak dapat melakukan panggilan | Lingkungan sekitar mungkin memiliki sinyal yang sangat terganggu |
| Tidak dapat mengisi daya | Baterai mungkin benar-benar habis. Tunggu beberapa menit lalu coba lagi |
| Foto buram | Pastikan kedua sisi lensa kamera bersih |