

Dasar Jaminan

Tempoh Jaminan:

Produk ini dilindungi oleh jaminan terhad selama 12 bulan dari tarikh pembelian.

Nota Penting:

- Bukti pembelian mesti dikeluarkan oleh penjual semasa pembelian.
- Pengguna mesti menyimpan bukti pembelian dengan betul. Ia tidak akan diganti jika hilang.
- Jika produk rosak disebabkan oleh faktor bukan manusia, pengguna boleh pergi ke penjual dengan bukti pembelian untuk pembaikan percuma atau pertukaran satu-satu dalam tempoh waranti.

Pengecualian Waranti:

- Tempoh waranti telah tamat.
- Kerosakan akibat penggunaan yang salah, cuai, atau kegagalan mengikuti manual pengguna.
- Kerosakan fizikal yang disebabkan oleh kemalangan, terjatuh, atau pengendalian yang tidak betul.
- Pembongkaran, pengubahsuaian, atau pembaikan tanpa kebenaran.
- Kerosakan disebabkan oleh kejadian luar (contohnya, banjir, kebakaran, kilat).
- Tiada bukti pembelian atau bukti pembelian tidak konsisten.
- Keausan biasa (contohnya, calar, pudar, penuaan bateri).
- Isu yang tidak berkaitan dengan kecacatan pembuatan atau kualiti produk.

Perlukan Bantuan?

Hubungi kami di support@joacelm.com

PANDUAN PENGGUNA

Kandungan

Kandungan

Mula.....	5
Gambaran Keseluruhan.....	5
Kekunci & Fungsi.....	5
Memulakan.....	6
Menghidupkan/Mematikan Telefon	8
Navigasi Telefon Anda.....	9
Panggilan Telefon	10
Memanggil dari Telefon	10
Memanggil dari Kenalan	10
Memanggil dari Mesej Teks	11
Menerima Panggilan.....	11
Kenalan	12
Mesej	13
Kotak Mesej.....	13
Menghantar Mesej.....	13
Tetapan Mesej.....	14
Tetapan Input Sentuhan	14
Sambungan Internet	15
Menambah Sambungan Rangkaian Baharu	15
Menghidupkan Wi-Fi.....	15

Menyambung ke Rangkaian Wi-Fi	15
Menyemak Status Wi-Fi.....	16
USB Tethering & Hotspot Mudahalih	16
Melayari Internet.....	17
Memanfaatkan Fungsi Multimedia	18
Kamera.....	18
Radio FM.....	18
Main Muzik	18
Galeri.....	18
Perakam Bunyi	19
Mengatur Tetapan Telefon.....	20
Bluetooth	20
Tetapan Tarikh dan Masa	20
Tetapan Paparan.....	20
Tetapan Bunyi	21
Tetapan Bahasa	21
Tetapan Keselamatan.....	21
Mengurus Memori Peranti.....	22
Tetapan Semula Kilang	22
Google.....	22
Jam	22
Kalkulator	23
Screen record.....	23
Untuk Keselamatan Anda	23
Keamanan Anda.....	23

Gangguan	25
Pengendalian Produk	25
Keselamatan Elektrik.....	28
Gangguan	29
Persekitaran Berpotensi Letupan.....	31
Kemas Kini Sistem	31
Diagnosa Masalah Biasa	32

Mula

Gambaran Keseluruhan

Kekunci & Fungsi

Kekunci	Fungsi
Kekunci Daya	• Tekan untuk menghidupkan atau mematikan telefon. • Tekan untuk memulakan semula telefon. • Tekan untuk tangkapan skrin. • Tekan untuk mod kecemasan.
Kekunci Utama	Tekan untuk kembali ke Skrin Utama daripada mana-mana aplikasi atau skrin..
Kekunci Menu	Tekan dan tahan untuk melihat aplikasi yang baru digunakan.
Kekunci Kembali	Tekan untuk kembali ke skrin sebelumnya.
Kekunci Volum	Tekan atau tahan untuk melaraskan volum naik atau turun.

Memulakan

Ikon Status dan Pemberitahuan

Telefon anda akan memaparkan ikon ringkas untuk memberitahu keadaan semasa peranti. Berikut adalah maksud ikon tersebut:

	USB disambungkan		Panggilan tidak dijawab
	Mod kapal terbang		Kekuatan isyarat
	Tahap bateri		Mesej baharu
	Mod mensyuarat		Wi-Fi
	Penggera diatur		Fon telinga dsambungkan
	Mod Senyap		Rangkaian Wi-Fi Baharu dikesan
	Bluetooth aktif		USB Debugging aktif

Memasang Kad SIM / Kad SD

Matikan telefon sebelum memasang atau mengganti bateri, kad SIM, atau kad memori.

1. Gunakan pin ejektor untuk mengeluarkan slot kad.
2. Masukkan kad SIM ke dalam slot dengan betul.
3. Pastikan kad dimasukkan sepenuhnya ke dalam slot.

Mengecas Bateri

Saat pertama kali menggunakan Perangkat, anda perlu mengisi bateri.

1. Sambungkan penyesuai pengecas ke port pengecasan. Pastikan kedudukan betul dan jangan memaksa.
2. Sambungkan pengecas ke soket kuasa AC biasa.
3. Cabut pengecas apabila bateri telah dicas penuh..

Menghidupkan/Mematikan Telefon

Pastikan kad SIM telah dimasukkan dan bateri dicas.

1. Tekan dan tahan Kekunci Kuasa untuk menghidupkan telefon.
2. Untuk mematikan, tekan dan tahan Kekunci Kuasa, pilih Matikan Kuasa, kemudian tekan OK.

Menetapkan Telefon Kali Pertama

Apabila menghidupkan telefon buat kali pertama selepas pembelian atau selepas tetapan semula kilang, anda perlu membuat tetapan asas seperti bahasa, sambungan Wi-Fi, dan log masuk akaun Google sebelum digunakan.

Mod Tidur

Mod Tidur menjimatkan kuasa bateri dengan menutup paparan dan mengurangkan penggunaan kuasa.

- Tekan Kekunci Kuasa untuk masuk Mod Tidur.

Mengaktifkan Semula Skrin

- Tekan Kekunci Kuasa untuk menghidupkan paparan.
- Seret ikon ke atas untuk membuka kunci..

Nota: Jika kunci skrin telah diaktifkan (corak, PIN, kata laluan), masukkan kod yang betul untuk membuka kunci.

Navigasi Telefon Anda

Kawalan Sentuh

Anda boleh menggunakan gerakan jari untuk mengawal telefon. Kawalan pada skrin sentuh akan berubah mengikut tugas yang sedang dilakukan.

- Ketik butang, ikon atau aplikasi untuk memilih item atau membuka aplikasi.
- Leret skrin untuk menatal ke atas, bawah, kiri atau kanan.
- Sentuh, seret dan lepaskan untuk memindahkan item di skrin.
- Ketik dua kali pada skrin untuk mengezum masuk/keluar pada imej.

NOTA: Anda boleh melihat skrin telefon dalam orientasi potret atau landskap dengan memegangnya tegak atau memutarnya ke sisi. Namun, tidak semua skrin boleh dipaparkan dalam mod landskap.

Skrin Utama

Pada skrin utama, selain ikon pintasan yang dipaparkan, anda boleh menetapkan kertas dinding sendiri, menambah widget atau pintasan aplikasi yang diperlukan, atau membuangnya mengikut kehendak.

Menukar Kertas Dinding

Tekan lama pada skrin utama untuk memilih kertas dinding.

Menambah/Memadam Item di Skrin Utama

- Masuk ke Antaramuka Program Aplikasi / senarai aplikasi.
- Dalam senarai aplikasi, sentuh dan tahan ikon sehingga skrin utama muncul. Gerakkan ikon aplikasi ke ruang kosong, kemudian lepaskan jari.

- Tekan Kekunci Utama untuk kembali ke skrin utama.
- Ketik dan tahan item yang ingin dipadam sehingga ikon buang muncul di bahagian atas skrin.
- Seret item ke ikon buang dan lepaskan jari apabila item bertukar warna merah.

Panggilan Telefon

Terdapat pelbagai cara untuk membuat panggilan menggunakan telefon anda Semuanya mudah dilakukan.

Memanggil dari Telefon

- Ketik ikon  pada skrin utama.
- Masukkan nombor telefon menggunakan papan kekunci di skrin.
- Ketik ikon  untuk memadam digit yang salah.
- Ketik ikon panggil untuk membuat panggilan.

PETUA: Untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan butang 0 untuk memasukkan tanda "+".

Memanggil dari Kenalan

- Ketuk ikon Kenalan.
- Leret jari anda untuk menatal senarai kenalan dan ketik nama kenalan yang ingin dipanggil. Apabila butiran kenalan dipaparkan, ketik nombor telefon; pilih kad SIM yang ingin digunakan (jika telefon menyokong dwi-SIM).
- Anda juga boleh mencari kenalan dengan mengetik ikon  di skrin

Kenalan dan menaip nama kenalan tersebut.

Memanggil dari Mesej Teks

Jika mesej teks mengandungi nombor telefon yang ingin anda hubungi, anda boleh membuat panggilan terus ketika melihat mesej tersebut:

- Tekan Kekunci Utama > ketik Mesej.
- Ketik perbualan yang mengandungi nombor telefon tersebut..
- Ketik mesej tersebut; telefon akan memaparkan pilihan untuk memanggil nombor tersebut.

Menerima Panggilan

- Ketik ikon  dan seret ke kanan untuk menjawab panggilan.
- Ketik ikon  dan seret ke kiri untuk menolak panggilan.
- Semasa panggilan, ketik ikon  untuk mematikan mikrofon supaya pihak lain tidak dapat mendengar anda; ketik  untuk menghidupkan semula mikrofon.
- Ketik  untuk mengaktifkan mod pembesar suara. Ketik  lagi untuk mematakannya.
- Ketuk  untuk menamatkan perbualan.

Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada telefon dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam akaun Google atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Untuk melihat kenalan Anda, ketik  Pilih lokasi simpanan kenalan (telefon, SIM atau akaun). Masukkan nama, nombor telefon dan maklumat lain, kemudian simpan.

Ketik  pada skrin Kenalan. Taip nama kenalan yang ingin dicari. Semua kenalan yang sepadan akan disenaraikan.

Mesej

Aplikasi SMS (Short Message Service) dan MMS (Multimedia Mesej Service) digabungkan dalam satu menu pada Kekunci Utama > Mesej.

Kotak Mesej

Telefon anda tidak memisahkan mesej masuk dan keluar seperti Inbox dan Outbox. Sebaliknya, semua mesej yang dihantar dan diterima disusun dalam satu kotak, di mana perbualan dengan nombor yang sama dikumpulkan dalam bentuk thread.

Ketik pada satu thread untuk melihat keseluruhan perbualan anda dengan kenalan tersebut..

Menghantar Mesej

- Ketik ikon  buat mesej baharu.
- Masukkan nombor atau nama penerima. Semasa menaip, kenalan yang sepadan akan dipaparkan — ketik untuk memilih penerima. Anda juga boleh mengetik ikon  untuk memilih dari senarai kenalan.
- Ketik pada kotak Taip mesej teks dan masukkan mesej anda.
- Ketik Kekunci Menu untuk memasukkan teks pantas atau maklumat kenalan.
- Untuk menghantar MMS, ketik Kekunci Menu untuk menambah subjek, atau ketik ikon  untuk melampirkan gambar, video, audio, atau slideshow.
- Ketik  untuk menghantar mesej.

NOTA: Menambah lampiran kepada SMS akan menukarkannya secara automatik kepada MMS. Jika semua lampiran dan subjek dikeluarkan, ia

akan kembali menjadi SMS.

Tetapan Mesej

Tetapan mesej telefon telah dipra-konfigurasi untuk penggunaan segera.. Untuk mengubahnya, ketik kekunci Menu > Tetapan dari layar Mesej.

NOTA: Dari skrin tetapan SMS/MMS, ketuk kekunci Menu > Restore default tetapan untuk memulihkan tetapan asal.

Tetapan Input Sentuhan

Untuk menukar tetapan input: Tekan Kekunci Utama > ketik Tetapan > Bahasa & input.

Dalam bahagian Keyboard & Kaedah Input, pilih tetapan papan kekunci dan kaedah input yang diinginkan.

Sambungan Internet

Telefon anda mempunyai keupayaan rangkaian yang membolehkan anda mengakses Internet atau rangkaian korporat dengan mudah.

Anda boleh menggunakan tetapan sambungan lalai untuk menyambung ke Internet melalui rangkaian mudah alih atau Wi-Fi.

Sambungan rangkaian boleh dihidupkan atau dimatikan secara manual: Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Data Mudah Alih untuk memilih SIM yang digunakan bagi data mudah alih.

Menambah Sambungan Rangkaian Baharu

Untuk menyambung melalui rangkaian mudah alih, anda memerlukan pelan data daripada pembekal perkhidmatan. Jika tetapan rangkaian tidak dipra-konfigurasi dalam telefon, sila hubungi pembekal untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.

Anda boleh melihat dan menambah tetapan sambungan di: Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian Mudah Alih > Lanjutan > Nama Titik Capaian.

Menghidupkan Wi-Fi

Wi-Fi menyediakan capaian Internet tanpa wayar sehingga jarak kira-kira 300 kaki (± 90 meter).

Menyambung ke Rangkaian Wi-Fi

- Ketik Tetapan > Wi-Fi.
- Ketik  untuk menghidupkan Wi-Fi di samping menu Wi-Fi  klik lagi untuk mematikan Wi-Fi. Ketik nama jaringan untuk menyambung.

NOTA: Jika dilindungi keselamatan, masukkan kata laluan.

Anda juga boleh mengimbas kod QR untuk menyambung ke Wi-Fi dengan meletakkan kod QR di tengah ruang pengimbas yang dipaparkan di skrin.

Menyemak Status Wi-Fi

Periksa ikon  di bar status untuk melihat keadaan sambungan.

USB Tethering & Hotspot Mudahalih

Anda boleh berkongsi sambungan data telefon melalui USB atau sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih.

Menghidupkan USB Tethering

PC akan mengakses Internet melalui rangkaian mudah alih telefon, jadi pastikan sambungan data mudah alih berfungsi..

Mematikan USB Tethering

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Hotspot & tethering > USB dan nyahpilih kotak USB tethering.

Atau cabut kabel USB.

Menghidupkan Hotspot Wi-Fi

Anda boleh menggunakan telefon sebagai penghala WLAN mudah alih untuk berkongsi sambungan Internet dengan satu atau lebih PC atau peranti lain.

NOTA:

Apabila fungsi hotspot Wi-Fi mudah alih diaktifkan, anda tidak boleh menggunakan aplikasi telefon untuk mengakses Internet melalui

sambungan Wi-Fi biasa.

Anda boleh mengkonfigurasi hotspot Wi-Fi seperti berikut:

- Ketik  Tetapan > Rangkaian & Internet kemudian Klik suis di sebelah Hotspot Wi-Fi untuk menghidupkannya.
- Ketik tetapkan Hotspot Wi-Fi untuk menetapkan nama hotspot (SSID), jenis keselamatan dan kata laluan. Kini anda boleh mencari hotspot ini pada peranti lain dan menyambungannya menggunakan kata laluan yang telah ditetapkan.

Mematikan Hotspot Wi-Fi

Ketik  Tetapan > Rangkaian & Internet kemudian matikan suis di sebelah Hotspot Wi-Fi..

Melayari Internet

Anda boleh menggunakan telefon untuk mengakses Internet melalui sambungan data mudah alih atau sambungan Wi-Fi.

Ketik  > **Chrome**.

Memanfaatkan Fungsi Multimedia

Kamera

 Telefon Anda mempunyai fungsi kamera. Ketik  > **Kamera**. Ketik  untuk mengambil gambar. Untuk melihat gambar, ketik ikon gambar di sudut kiri skrin dan leret ke kiri atau kanan untuk memilih fungsi yang diinginkan.

Radio FM

Dengan Radio FM, anda boleh mencari saluran radio, mendengarnya dan menyimpannya pada telefon. Kualiti siaran radio bergantung kepada liputan stesen di kawasan anda. Fon kepala berwayar digunakan sebagai antena, jadi sentiasa sambungkan fon kepala ketika menggunakan radio.

- Sambungkan fon kepala ke telefon.
- Ketik  > **FM Radio**.

Main Muzik

Anda boleh memainkan fail audio digital daripada kad memori telefon melalui aplikasi Muzik. Sebelum main muzik, Salin fail muzik ke lokasi kad memori atau storan telefon.

- Ketik >  **Musik** untuk membuka aplikasi.
- Pilih kategori muzik dan pilih fail untuk dimainkan.
- Laraskan kelantangan menggunakan kekunci volum.

Galeri

Ketik  > **Galeri**. Anda boleh menggunakan Galeri untuk melihat

gambar dan memainkan video. Anda juga boleh melakukan penyuntingan asas seperti menetapkan gambar sebagai kertas dinding atau foto kenalan, serta berkongsi dengan rakan.

Perakam Bunyi

Perakam Bunyi membolehkan anda merakam memo suara.

- Ketik  > **Perakam Bunyi**.
- Ketik  untuk memulakan rakaman.
- Ketik  untuk menghentikan rakaman.
- Ketik  untuk memainkan semula rakaman.
- Selepas berhenti, pilih Simpan untuk menyimpan rakaman atau Discard untuk memadam.

Mengatur Tetapan Telefon

Bluetooth

Bluetooth ialah teknologi komunikasi tanpa wayar jarak dekat. Telefon atau peranti lain yang mempunyai keupayaan Bluetooth boleh bertukar maklumat secara tanpa wayar dalam jarak kira-kira 10 meter. Peranti Bluetooth mesti dipasangkan (paired) sebelum komunikasi dijalankan.

- Ketik  > Tetapan > Peranti yang disambungkan > Bluetooth.
- Hidupkan  di sebelah menu Bluetooth untuk menghidupkan. Apabila Bluetooth dihidupkan, ikon  akan muncul pada bar status.
- Ketik Bluetooth untuk memaparkan semua peranti Bluetooth yang dapat dikesan dalam jarak capaian.
- Ketik pada nama peranti yang ingin dipasangkan dan ikuti arahan pada skrin. Apabila kedua-dua peranti menerima sambungan, proses pemasangan selesai.

PETUA: Ketik nama peranti anda untuk menjadikannya dapat dikesan oleh peranti lain yang ingin memasang sambungan.

Tetapan Tarikh dan Masa

- Ketik  > Tetapan > System.
- Matikan pilihan Automatic Date & time jika anda ingin menetapkan tarikh dan masa secara manual.
- Tetapkan tarikh, masa, dan pilihan lain yang berkaitan.

Tetapan Paparan

Ketik > Tetapan > Paparan, untuk melaraskan tetapan paparan:

Kertas dinding: Tetapkan kertas dinding telefon.

Kecerahan: Laraskan tahap kecerahan skrin.

Kecerahan Adaptif: Sesuaikan kecerahan skrin secara automatik.

Rotasi Otomatis: Memutar tampilan layar saat Anda memutar telefon.

Tidur: Tetapkan tempoh masa sebelum skrin dimatikan secara automatik.

Tetapan Bunyi

Ketik **Tetapan > Profil Audio** – untuk menukar tetapan bunyi seperti nada dering, volum, dan getaran.

Tetapan Bahasa

Anda boleh menukar bahasa sistem telefon dalam dua langkah mudah.

- Ketik Tetapan > Bahasa & input > Bahasa.
- Pilih bahasa daripada senarai yang dipaparkan.

Tetapan Keselamatan

Melindungi telefon dan kad SIM daripada penggunaan tanpa kebenaran:

Ketik > Tetapan > Security > Screen Lock. Anda boleh memilih jenis kunci skrin. Apabila menghidupkan telefon atau membuka kunci skrin sentuh peranti, anda akan diminta memasukkan corak/PIN/kata laluan/suara dan sebagainya.

Berikut fungsinya:

Tiada	Menyahdayakan kunci skrin.	PIN	Gunakan pin untuk membuka
Leret	Pilih sapuan untuk	Kata	Gunakan kata

	membuka kunci.	lalu	lalu untuk kunci skrin
Corak	Mencipta Corak Kunci Skrin Anda.		

Mengurus Memori Peranti

Ketik  > **Tetapan** > **Storan** untuk melihat maklumat ruang kad SD dan storan telefon.

Tetapan Semula Kilang

Ketik  > **Tetapan** > **Sandaran & tetapkan semula** > **Tetapan data kilang** > **Tetapkan semula Telefon** > **Padam semua**.

AMARAN: Semua maklumat peribadi dan aplikasi yang dimuat turun pada telefon anda akan dipadam selepas tetapan semula dilakukan.

Google

Ketik ikon  google GO untuk membuka Google.

Jam

Ketik ikon  > **Jam**, untuk melihat jam atau menetapkan penggera.

Ketik ikon di bahagian atas skrin untuk bertukar ke fungsi Kira detik atau Jam randik daripada paparan jam.

Kalkulator

Anda boleh terus menggunakan telefon anda untuk melakukan pengiraan matematik yang mudah.

1. Ketik **Kalkulator**.
2. Ketik butang yang sepadan pada paparan kalkulator untuk melakukan operasi asas.

PETUA: Ketik Menu > Panel lanjutan untuk menggunakan fungsi pengiraan saintifik.

Screen record

Leret ke bawah pada bar pemberitahuan dan ketik ikon Rakaman skrin untuk mula merakam

Untuk Keselamatan Anda

Keamanan Anda

	Jangan membuat atau menerima panggilan dipegang dengan tangan semasa memandu. Dan jangan sekali-kali menghantar mesej ketika memandu.		Jangan gunakan di stesen minyak
--	---	---	---------------------------------

	Jauhkan telefon sekurang-kurangnya 15 mm dari telinga atau badan semasa membuat panggilan.		Telefon anda mungkin menghasilkan cahaya yang terang atau berkelip.
	Bahagian kecil boleh menyebabkan tersedak.		Jangan buang telefon anda dalam api.
	Telefon anda boleh menghasilkan bunyi yang kuat.		Elakkan sentuhan dengan apa-apa yang bersifat magnetik.
	Jauhkan dari alat pacu jantung (pacemaker) dan peranti perubatan elektronik lain.		Elakkan suhu yang melampau.
	Matikan apabila diminta di hospital dan kemudahan perubatan.		Elakkan sentuhan dengan cecair. Pastikan telefon anda kering.
	Matikan apabila diminta di pesawat dan lapangan terbang.		Jangan cuba membuka peranti anda.
	Matikan apabila berada berhampiran bahan atau cecair yang mudah meletup.		Gunakan hanya aksesori yang diluluskan.

	Jangan bergantung sepenuhnya pada telefon bimbit untuk komunikasi kecemasan.		Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada paras bunyi yang tinggi untuk jangka masa panjang.
--	---	---	--

Gangguan

Pemanduan

Beri tumpuan penuh semasa memandu untuk mengurangkan risiko kemalangan. Menggunakan telefon semasa memandu (walaupun dengan kit bebas-tangan) boleh mengganggu tumpuan dan membawa kepada kemalangan. Anda mesti mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan yang menghadkan penggunaan peranti tanpa wayar semasa memandu.

Mengoperasikan Mesin

Beri tumpuan penuh semasa mengendalikan mesin untuk mengurangkan risiko kemalangan.

Pengendalian Produk

Pernyataan Am mengenai Pengendalian dan Penggunaan

Anda seorang yang bertanggungjawab terhadap cara anda menggunakan telefon dan apa-apa akibat daripada penggunaannya.

Anda mesti sentiasa mematikan telefon di tempat di mana penggunaan telefon adalah dilarang. Penggunaan telefon tertakluk kepada langkah-langkah keselamatan yang direka untuk melindungi pengguna dan persekitaran mereka.

Sentiasa kendalikan telefon dan aksesori dengan berhati-hati dan simpan di tempat yang bersih dan bebas habuk.

Jangan dedahkan telefon atau aksesori kepada api atau produk tembakau yang menyala.

Jangan biarkan telefon atau aksesori terdedah kepada cecair atau kelembapan tinggi.

Jangan jatuhkan, baling atau bengkokkan telefon atau aksesori.

Jangan gunakan bahan kimia keras, pelarut atau aerosol untuk membersihkan peranti.

Jangan cat telefon atau aksesori.

Jangan cuba membuka telefon atau aksesori — hanya kakitangan yang dibenarkan boleh membaiki.

Jangan dedahkan telefon atau aksesori kepada suhu yang melampau. Julat suhu yang dinyatakan ialah -5°C hingga $+50^{\circ}\text{C}$.

Semak peraturan tempatan untuk pelupusan produk elektronik.

Jangan simpan telefon di poket belakang kerana ia boleh patah apabila anda duduk.

Kanak-kanak Kecil

Jauhkan telefon dan aksesori daripada jangkauan kanak-kanak kecil. Mereka boleh mencederakan diri atau orang lain atau merosakkan telefon secara tidak sengaja. Telefon mengandungi bahagian kecil dengan tepi tajam yang boleh menyebabkan kecederaan atau tertanggal dan menjadi risiko tercekik.

Nyahmagnet

Untuk mengelakkan risiko nyahmagnet, jangan letakkan peranti elektronik atau media magnetik berdekatan dengan telefon anda untuk tempoh yang lama.

Pelepasan Elektrostatik (ESD)

Jangan sentuh penyambung logam pada kad SIM.

Antena

Jangan sentuh antena secara tidak perlu.

Kedudukan Penggunaan Normal

Semasa membuat atau menerima panggilan, pegang telefon di telinga dengan bahagian bawah telefon menghala ke mulut anda.

Beg Udara

Jangan letakkan telefon di atas kawasan beg udara atau dalam kawasan pembukaan beg udara. Simpan telefon dengan selamat sebelum memandu.

Sawan / Penglihatan Terputus

Telefon boleh menghasilkan cahaya yang terang atau berkelip.

Kecederaan Pergerakan Berulang (RSI)

Untuk mengurangkan risiko RSI semasa menaip mesej atau bermain permainan:

- Jangan pegang telefon terlalu kuat.
- Tekan butang dengan ringan.
- Gunakan ciri yang mengurangkan bilangan tekan butang seperti

templat mesej dan teks ramalan.

- Ambil rehat kerap untuk meregangkan dan berehat.

Panggilan Kecemasan

Seperti telefon tanpa wayar lain, telefon ini beroperasi menggunakan isyarat radio yang tidak boleh dijamin berfungsi dalam semua keadaan. Jangan bergantung sepenuhnya kepada mana-mana telefon tanpa wayar untuk komunikasi kecemasan.

Bunyi Kuat

Telefon ini boleh menghasilkan bunyi yang kuat. Kurangkan kelantangan sebelum menggunakan fon telinga atau alat audio lain.

Pemanasan Telefon

Telefon Anda mungkin menjadi hangat saat diisi daya atau digunakan secara normal.

Keselamatan Elektrik

Aksesori

Gunakan hanya aksesori yang diluluskan. Jangan sambungkan dengan produk yang tidak serasi. Berhati-hati supaya objek logam seperti syiling atau kunci tidak menyentuh terminal bateri..

Sambungan ke Kenderaan

Dapatkan nasihat profesional sebelum menyambungkan telefon ke sistem elektrik kenderaan.

Produk Rosak dan Cacat

Jangan cuba membuka telefon atau aksesori. Hanya kakitangan bertauliah boleh membaiki atau menyelenggara peranti dan aksesori. Jika telefon atau aksesori anda terjatuh, terkena hentakan kuat, atau terendam dalam air, jangan gunakan sehingga diperiksa di pusat servis yang sah.

Gangguan

Penyataan Am Mengenai Gangguan

Berhati-hati apabila menggunakan telefon berdekatan peranti perubatan seperti perentak jantung dan alat bantuan pendengaran.

Perentak Jantung

Pengeluar mengesyorkan jarak sekurang-kurangnya 15 cm antara telefon bimbit dan perentak jantung. Gunakan telefon di telinga bertentangan dengan perentak jantung dan jangan simpan di poket dada.

Alat Bantuan Pendengaran

Sesetengah peranti digital tanpa wayar mungkin mengganggu beberapa alat bantuan pendengaran. Sekiranya berlaku gangguan, berunding dengan pembekal perkhidmatan anda, atau pembuat alat bantuan pendengaran, untuk mencari penyelesaian.

Pengguna alat bantuan pendengaran atau implan koklea mungkin mengalami bunyi gangguan apabila menggunakan peranti tanpa wayar atau apabila alat tersebut berada berhampiran. Tahap gangguan bergantung

pada jenis alat bantuan pendengaran dan jaraknya daripada sumber gangguan; meningkatkan jarak mungkin akan mengurangkan gangguan. Anda juga boleh berunding dengan pengeluar alat bantuan pendengaran anda untuk membincangkan alternatif bagi mengurangkan gangguan tersebut.

Peranti Perubatan

Sila rujuk doktor anda dan pengilang peranti untuk menentukan sama ada operasi telefon ini mungkin mengganggu fungsi peranti perubatan anda.

Rumah Sakit

Matikan peranti tanpa wayar anda apabila diminta di hospital, klinik atau kemudahan penjagaan kesihatan. Arahan ini bertujuan untuk mengelakkan kemungkinan gangguan kepada peralatan perubatan sensitif.

Pesawat

Matikan peranti tanpa wayar anda apabila diarahkan oleh kakitangan lapangan terbang atau syarikat penerbangan. Rujuk kakitangan syarikat penerbangan mengenai penggunaan peranti tanpa wayar di dalam pesawat. Jika peranti anda menawarkan mod kapal terbang, ia mesti diaktifkan sebelum menaiki pesawat.

Gangguan dalam Kenderaan

Harap maklum bahawa disebabkan kemungkinan gangguan kepada peralatan elektronik, sesetengah pengeluar kenderaan melarang penggunaan telefon bimbit di dalam kenderaan mereka melainkan kit bebas tangan dengan antena luaran disertakan.

Persekitaran Berpotensi Letupan

Stesen Minyak dan Atmosfera Letupan

Di lokasi yang berpotensi mempunyai atmosfera letupan, patuhi semua tanda amaran untuk mematikan peranti tanpa wayar seperti telefon atau peralatan radio lain. Kawasan yang berpotensi mempunyai atmosfera letupan termasuk kawasan pengisian bahan api, di bawah dek pada bot, kemudahan pemindahan atau penyimpanan bahan api atau bahan kimia, dan kawasan di mana udara mengandungi bahan kimia atau zarah seperti butiran, habuk atau serbuk logam.

Topi Letupan dan Kawasan Letupan

Matikan telefon bimbit atau peranti tanpa wayar anda apabila berada di kawasan letupan atau di kawasan yang dipaparkan arahan “matikan radio dua hala” atau “peranti elektronik” untuk mengelakkan gangguan kepada operasi letupan.

Kemas Kini Sistem

Sistem menyokong naik taraf perisian tegar (firmware) hanya daripada laman web rasmi atau pelayan rasmi.

Jika pengguna menggunakan imej ROM pihak ketiga dan/atau mana-mana kaedah root lain untuk menaik taraf perisian tegar, ia akan menyebabkan telefon menjadi tidak stabil dan menimbulkan risiko keselamatan serta masalah lain.

Sila ambil perhatian bahawa pengguna hendaklah menanggung sepenuhnya semua tanggungjawab bagi semua tingkah laku tersebut.

Diagnosa Masalah Biasa

Masalah	Sebab
Tidak dapat dihidupkan	1. Sama ada terdapat elektrik dalam bateri. 2. Bateri dipasang dengan betul.
SIM rosak	1. SIM kotor. Sila bersihkan. 2. Masukkan semula SIM. 3. SIM rosak, gantikannya.
Isyarat lemah	Semak paparan isyarat di bar status.
Telefon tidak dapat membuat panggilan	Mungkin terdapat isyarat gangguan yang kuat di sekitar persekitaran.
Tidak dapat dicas	Mungkin bateri telah dinyahcas sepenuhnya. Perlu tunggu beberapa minit.
Gambar tidak jelas	Sila pastikan kedua-dua sisi kanta kamera bersih.